



A *Nastavitev višine sedenja*

Dvignite ročico na desni strani, da dvignete ali spustite sedež. Višino sedenja prilagodite tako, da so noge vedno vodoravno oprele na tleh.

B *Več-pozicijsko zaklepanje nagiba stola*

Nastavite želeni nagib in spustite ročico na levi strani, da jo zaklenete. Dvignite ročico za sprostitve nagiba.

C *Fina nastavitev jakosti nagiba hrbtišča*

Zavrtite ročaj v smeri urnega kazalca za zagotovitev večje jakosti nagiba in obratno. Namestite na način, ki zahteva minimalen napor pritiska hrbtenice v nagibni položaj.

D *Ledvena podpora*

Obrite gumb v smeri urnega kazalca za večjo ledveno oporo in obratno.

E *Vrtljivo naslonjalo za roke*

Naslonjalo za roke obrnite navznoter ali navzven v želeni položaj.

F *Nastavitev višine naslona za roke*

Povlecite naslon za roke navzaj, da ju odklenete ter dvignite ali spustite do želene višine. Višino naslona prilagodite tako, da komolci počivajo na naslonjalu za roke, ne da bi obremenjevali ramena.

G *Nastavitev višine naslona hrbtišča*

Potegnite naslon hrbtišča naprej, da ga odklenete ter dvignite ali spustite do želene višine. Nastavite tako, da medenica počiva na ledveni opori.

H *Nastavitev višine naslona za glavo*

Potegnite naslon za glavo naprej, da ga odklenete ter dvignite ali spustite do želene višine. Nastavite tako, da naslon za glavo podpira zadnji del vratu.

